


# Description des fenêtres

Afin de réaliser la description des fenêtres du bien en cours de diagnostic :

- **Cliquer sur 'Ajouter' pour créer un nouvelle fenêtre**



- **Remplir les informations générales :**
  - sélectionner le type de fenêtre : simple ou double
  - saisir le libellé de la fenêtre
- **Remplir le descriptif de la fenêtre**
  - sélectionner le type de baie
  - sélectionner le type de vitrage
  - sélectionner le type de menuiserie
  - sélectionner la position de la menuiserie
  - sélectionner le type de fermeture
  - indiquer la largeur approximative du dormant

15:37

Consommations énergétiques kWhep/m<sup>2</sup>.an

Emission GES KgéqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>.an

**DPE**

Diagnostic > Enveloppe > Fenêtre

Informations générales ●

Diagnostic ^ ●

Enveloppe ^ ●

Locaux non chauffés v ●

Plancher v

Plafond v

Mur v

Fenêtre v

Porte

Inertie du bien

### Informations générales

Fenêtre simple Fenêtre double

Libellé  
Fenêtre 1

### Descriptif Fenêtre

Type de baie  
F. battante

Avec soubassement  
 Non

Type de vitrage  
Simple vitrage

Type de menuiserie

Annuler Valider

15:37

Consommations énergétiques kWhep/m<sup>2</sup>.an

Emission GES KgéqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>.an

**DPE**

Diagnostic > Enveloppe > Fenêtre

Informations générales ●

Diagnostic ^ ●

Enveloppe ^ ●

Locaux non chauffés v ●

Plancher v

Plafond v

Mur v

Fenêtre v

Porte

Inertie du bien

Type de vitrage  
Simple vitrage

Type de menuiserie  
Bois

Position de la menuiserie  
Au nu extérieur

Type de fermeture  
Absence de fermeture

Présence de joints  
 Oui

Largeur approximative du dormant  
 5  
 10

Annuler Valider

- Remplir les mesures de la fenêtre

15:38 Consommations énergétiques kWhep/m<sup>2</sup>.an  
Emission GES KgéqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>.an

**DPE**

Diagnostic > Enveloppe > Fenêtre

Informations générales ●  
Diagnostic ^ ●  
Enveloppe ^ ●  
Locaux non chauffés v ●  
Plancher v  
Plafond v  
Mur v  
Fenêtre v  
Porte  
Inertie du bien

U connu   
FTS connu

**Mesures**

Dimensions Surface brute

Surface unitaire  
Périmètre unitaire

Inclus dans

Annuler Valider

- **Renseigner la localisation de la fenêtre et le pont thermique**

Pour l'ajout de la localisation de la fenêtre tapoter sur 'Ajouter'

15:38 Consommations énergétiques kWhep/m<sup>2</sup>.an  
Emission GES KgéqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>.an

**DPE**

Diagnostic > Enveloppe > Fenêtre

Informations générales ●  
Diagnostic ^ ●  
Enveloppe ^ ●  
Locaux non chauffés v ●  
Plancher v  
Plafond v  
Mur v  
Fenêtre v  
Porte  
Inertie du bien

**Mesures**

Dimensions Surface brute

Surface unitaire  
Périmètre unitaire

Inclus dans

Aucun contenant  
Ajouter

Annuler Valider

Dans la nouvelle page qui s'ouvre remplir les informations de description, sélectionner les obstacles si nécessaire puis tapoter sur 'Valider'

16:29

← Ajouter un nouveau contenant

**Description**

Mur / Plafond ▾

Orientation ▾

Inclinaison ▾

Nombre  
1

Longueur du ...

Retour isolant  
 Non

**Sélection des obstacles**

Baie située en fond de balcon ou de loggia

Baie située en flanc de loggia

Baie située sous un balcon ou un auvent

Baie avec un retour latéral faisant obstacle au sud

Obstacles liés à l'environnement

Annuler Valider

Une fois les informations de localisation saisies, celles-ci apparaissent dans la description 'inclus dans'.

16:32

Consommations énergétiques kWhep/m<sup>2</sup>.an

Emission GES KgéqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>.an

**DPE**

Diagnostic > Enveloppe > Fenêtre

Enveloppe ^ ●

Locaux non chauffés ^ ●

Garage ●

Plancher ▾

Plafond ^

Plafond 1

Mur ▾

Fenêtre ▾

Porte

Inertie du bien

**Mesures**

Dimensions Surface brute

Surface unitaire

Périmètre unitaire

**Inclus dans**


Mur 1 ×

Nombre de fenêtre(s) : 1 | Longueur du pont thermique : 2.0 m


Ajouter

Annuler Valider

**NB :** il est possible de modifier les informations saisies pour la localisation d'une fenêtre en tapotant sur l'élément l'incluant. Il est également possible de supprimer l'élément créé en tapotant sur la croix correspondante.



La liste des fenêtres créées pour un bien est visible et accessible en cliquant sur le petit chevron à droite de 'Fenêtre' puis en tapotant sur la fenêtre désirée.



**NB :** Il est possible de supprimer une fenêtre en tapotant sur la croix correspondante.